


DRUCKLUFT-BOHRMASCHINE

Type: BL-15 | BL-15-10 | BL-15-10S




Dokumentationsbeauftragter: Andreas Bos
Stand: 03.2019

BAHCO GmbH & Co. KG
Martener Hellweg 60
44379 Dortmund
Telefon: +49(0)231-91 72 11-0
Telefax: +49(0)231-91 72 11-22
Internet: www.bahco.de
E-Mail: info@bahco.de

Druckluft-Bohrmaschine - Ersatzteilliste

Type
**BL-15 | BL-15-10 |
BL-15-10A**

BAHCO
DORTMUND



DRUCKLUFT-BOHRMASCHINE

Type: BL-15 | BL-15-10 | BL-15-10S

Ersatzteilliste					
Pos.	Stück BL-15	Stück BL-15-10	Stück BL-15-10S	Beschreibung	Teile-Nr.
1		1		Bohrfutter	01 5003 50
2			1	Schnellwechselfutter	01 5004 00
3	1	1	1	Planetenträger	62 1039 30
4	1	1	1	Distanzring	62 1023 40
5	1	1	1	Kugellager	01 0528 90
6	1	1	1	Gehäuse	62 1036 30
7	3	3	3	Achse	01 0506 20
8	30	30	30	Nadelrolle	01 0505 60
9	3	3	3	Planetenrad	62 1034 70
10	2	2	2	Unterlegscheibe	62 1040 10
11	3	3	3	Achse	01 0507 30
12	1	1	1	Knopf	62 1012 30
13	1	1	1	Spannstift	01 0222 80
14	2	2	2	Spannstift	01 0223 00
15	1	1	1	O-Ring	01 0406 20
16	1	1	1	O-Ring	01 0405 30
17	1	1	1	Dämpfer	62 1040 50
18	1	1	1	Unterlegscheibe	62 1038 40
19	1	1	1	Nippel	62 1037 00
20	1	1	1	Ventilsatz	66 1007 20
21	1	1	1	Ventilbuchse	62 1036 50
22	1	1	1	Ventilstange	62 1036 60
23	1	1	1	O-Ring	01 0406 00
24	1	1	1	Lagerdeckel	64 1001 10
25	1	1	1	Pistolengriff	62 1040 20
26	1	1	1	Kugellager	01 0520 40
27	1	1	1	Hinterwand	64 1006 00

Ersatzteilliste					
Pos.	Stück BL-15	Stück BL-15-10	Stück BL-15-10S	Beschreibung	Teile-Nr.
28	2	2	2	Stift	01 0237 80
29	1	1	1	Zylinder	64 1069 20
30	1	1	1	Rotor	64 1078 80
31	4	4	4	Lamelle	64 1069 30
32	1	1	1	Kugellager	01 0520 60
33	1	1	1	Vorderwand	64 1067 10
34	3	3	3	Nadelrolle	01 0533 10
35	3	3	3	Planetenrad	62 1036 10
36	1	1	1	Planetengehäuse	62 1035 90
37	1	1	1	Kugellager	01 0529 20
38	1	1	1	Planetengehäuse	62 1033 50
39	1	1	1	Planetenträger	62 1039 50
40	1	1	1	Kugel	01 0500 30

Dokumentationsbeauftragter: Andreas Bos
Stand: 03.2019

BAHCO GmbH & Co. KG
Martener Hellweg 60
44379 Dortmund
Telefon: +49(0)231-91 72 11-0
Telefax: +49(0)231-91 72 11-22
Internet: www.bahco.de
E-Mail: info@bahco.de

Druckluft-Bohrmaschine - Ersatzteilliste

Type
**BL-15 | BL-15-10 |
BL-15-10A**

BAHCO
DORTMUND